



PN

GA

Sens 1

Sens 2

Annonce sens 1

Libération sens 2

Libération sens 1

Annonce sens 2

+ 5 V

Alimentation GA

Lorsque le GA est allumé, la commande de l'infrarouge « annonce sens 2 » est coupée

Connecteur détecteurs