

■ Coupure de rail

PN

DCC

Module de détection

Connecteur détecteurs

Alimentation GA

Lorsque le GA est allumé, le commun des détections est coupé, ce qui inhibe le fonctionnement du PN

